


基本(區域)介紹

無線麥克風區



主控區(混音機)

擴大機區

藍光/外接設備


電源開關 (後面排插)

* 請勿任意更動！或更動後請務必復歸原設定位置



擴大機區細節

前+中喇叭擴大機



後喇叭+舞台監聽擴大機



*請勿任意更動！或更動後請務必復歸原設定位置

基本使用流程

- ① 打開順序開關
(後面排插開閉)

- ② 觸控操作主控區 (混音座)




操作連動旋鈕

- 先點要調整的項目，出現紫色提示
- 然後調整參數，如音量大小
- 也可以直接用觸控方式進行

部份操作可多點觸控



用拖曳方式可上下左右延伸區域



(回)首頁鍵

- 按下即可如左側畫面循環




首頁(推桿頁)操作

預設場景呼叫

(當發現設定跑掉，或須要回復到預先設定狀態時使用)



3 選擇A07



4 選擇Recall



面板操作說明